

スタビストッパー取付説明書

PN:W0450**(size)



弊社のスタビライザーストッパーは、好評なスタビブッシュと同じ材質の「ポリウレタンブッシュ」で構成されていて、スタビライザーにしっかりと密着するのが特徴です。スタビブッシュバンドは特殊なか締めタイプを使用し、均等な圧力でストッパーを固定できます。

<取り付け作業前に>

作業にかかる前に、車の状態を確認して下さい。問題がある場合は、修理後に取り付け作業して下さい。又、十分にエンジンが冷えた状態で作業推奨します

- ・ 車体下部に泥等の付着がある場合、取り除いた後、作業にかかって下さい。
- ・ 作業にかかる前に、この取り付け説明書を読んで下さい。必要な場合、メーカー発注のサービスマニュアルをご参照下さい。



<取り付け説明>

- ① 平らな場所で、車体を固定して下さい。車を上げる事で、車体下部に作業スペースを作れば、作業は容易です。その場合、安易に車体の落下が無い事を確認して下さい。
- ② スタビストップブッシュをスタビライザー本体に取付ける。
- ③ スタビストッパーバンドのロックを外してスタビライザーに咬ませる。
- ④ スタビストッパーバンドロックを元の状態に復元する。
- ⑤ ストッパーバンドをストッパー本体に取付けて特殊工具で締める。
締め付けはポリウレタンストッパーが適度で回らない程度でok
- ⑥ 左右共にスタビブッシュより「内側若しくは外側」共通にする事。
- ⑦ 取り付け後には確認し、慣熟走行後に更に締め付け状況及び取り付け状況を確認する。

<確認事項>

スタビライザーサイズに合ったスタビストッパーをご使用下さい。
ストッパーブッシュ締め付けバンドは特殊工具を使用するのがベストですが、「お手持ちのニッパ・ペンチ」等で併用するのもできます。
梱包によりバンドは、若干の変更もあります。

