



BP/BL レガシイ用 AVO むき出しエアークリーナーボックス 取付説明書

< 取り付け作業の前に >

- ・ 作業にかかる前に、車の状態を確認して下さい。問題がある場合、修理後、作業にかけて下さい。
- ・ 十分にエンジンが冷えた状態で、作業にかけて下さい。
- ・ 作業にかかる前に、この取り付け説明を読んで下さい。必要な場合、メーカー発行のサービスマニュアルを参照下さい。
- ・ 作業には手袋等を装備し、ボックス角や切り口などで傷つかないように十分に注意し作業して下さい。

< 既存エアークリーナーの取り外し >

- ・ 純正品の場合は、エアークリーナーボックス、エアフローメーターを外して、むき出し用説明書を参照下さい。
- ・ AVO むき出しエアークリーナーが装着されている場合には、クリーナー本体及びむき出し用本体を取外して下さい。

< AVO エアークリーナーボックスの取り付け >

付属の L ブラケットと右パワステタンクブラケットと共締めして下さい

車輻フレーム側のアースポイントに共締めしてエンジン側のプレートを仮付して下さい。

エアークリーナーボックス本体サイド 2 枚プレートの取り付けは上記 2 個で車輻側と留める構造です。パワステタンクブラケット部は、付属のクリップ又は M6 ボルトでエアークリーナーボックスサイドカバーを取り付けてください。

2 枚のエアークリーナーサイドカバーをクリップにて取り付けしてください。

サイドカバーフレーム側のアースボルトを増し締めしてください。アース線は必ず復元取り付けしてください

エアークリーナー本体を復元してください。むき出しカバーのパイプがカバーに緩衝しないように十分に注意してください。(カット部分で手を傷つけないように十分に注意してください)

ボックスストップカバーをヘッドランプカバークリップを一部利用して取り付けしてください。

必要に応じて、エアダクト裏を次ページ写真様にカットすると取り付け易くなります。

エアダクトカバーを取り付けてください。

各部の締め付けや異音が無い事を確認してください。



AVO

turboworld™

AVO International Operations - Australia • America • Japan

innovation not imitation

注意点

フードとの干渉が無い事を確認した後、フードを確実に締めて下さい。

500km 走行後、確認、増し締めを行なって下さい。

ボックストップは、柔らかい材質ですので乱暴な取扱は控えてください。又、経年変化により、変色する場合があります。

取扱には十分に注意を払い、衝撃・鋭角な物で傷をつけない様にしてください。

社外品むき出しエアークリーナーによっては、サイドボックスケース取り付けホールを現車に合せて加工も必要になる場合があります。傷・亀裂をさせない様に、テーピングしてグラインダー等でゆっくり作業するのがベストです。

