



AVO カーボン エアボックス 取付説明書

200804 vol:1

< 取り付け作業の前に >

- ・ 作業にかかる前に、車の状態を確認して下さい。問題がある場合、修理後、作業にかかって下さい。
- ・ 十分にエンジンが冷えた状態で、作業にかかって下さい。
- ・ 作業にかかる前に、この取り付け説明を読んで下さい。必要な場合、メーカー発行のサービスマニュアルを参照下さい。

< 純正部品の取り外し >

- ・ 純正エアークリーナーボックス、エアフローメーターを外して下さい。

< AVO カーボンエアボックスの取り付け >

付属の L ブラケットと右フェンダー部のボデーアースと共締めして下さい。
 ハイドロリックユニットブラケットの前方内側取り付けボルトを緩める。
 AVO カーボンエアボックスを、L ブラケットに既存のボルトと共締めして下さい。

カーボンボックス後部側及びエンジン側をクリップにて取付けてください。
 ハイドロリックポンプ部の緩めたボルトは、カーボンボックスと共締め復元して下さい。

取り外したエアフローメーターを上下逆に（カプラーが下に来る様に）して、インテイクパイプに接続して下さい。

エアークリーナーを取り付けた後、ふたを付属の樹脂ファスナー3本にて留めて下さい。

注意点

フードとの干渉が無い事を確認した後、フードを確実に締めて下さい。
 500km 走行後、確認、増し締めを行なって下さい。
 カーボンは経年変化により、変色する場合があります。
 取扱には十分に注意を払い、衝撃・鋭角な物で傷をつけない様にしてください。

社外品むき出しエアークリーナーによっては、カーボンボックス取り付けホールを現車に合わせて加工も必要になる場合があります。カットにはカーボンボックスに傷・亀裂をさせない様に、テーピングしてグラインダー等でゆっくり作業するのがベストです。

